

ASM

STAZIONE METEO



ASM

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

RILEVAZIONE

- Temperatura esterna
- Pioggia
- Luminosità dai diversi punti cardinali
- Vento
- Crepuscolo

GESTIONE AUTOMAZIONI

CHIUSURA AUTOMATICA ABBAINI

- Se rileva pioggia e/o vento

ACCENSIONI LUCI ESTERNE

- Quando rilevata luminosità bassa

APERTURA TAPPARELLE

- Quando viene rilevata insufficiente luminosità


ACCENSIONE IRRIGAZIONE

- Se necessario quando non viene rilevata pioggia

ASM

STAZIONE METEO


RILEVAZIONE
TEMPERATURA
ESTERNA



RILEVAZIONE
PIOGGIA



RILEVAZIONE
LUMINOSITA'
Dai diversi punti
cardinali



RILEVAZIONE
VENTO



RILEVAZIONE
CREPUSCOLO



**CHIUSURA
AUTOMATICA
ABBAINI**
Se rilevata pioggia
e/o vento



**ACCENSIONE
LUCI ESTERNE**
Quando rilevata
luminosita' bassa



**APERTURA
TAPPARELLE**
Quando viene
rilevata insufficiente
luminosità



**ACCENSIONE
IRRIGAZIONE**
Se necessaria quando
non viene rilevata
pioggia



Prodotto e distribuito da **Bontempi Impianti Srl**: Via Monticella 13 Loc. Brognolo, 25050 Rodengo Saiano (BS).

Tel. 030/610351 - Fax 030/6811263.

info@bontempiimpianti.it - www.bontempiimpianti.it